

Interface range命令

## 目 录

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 第 1 章 Interface range命令..... | 1 |
| 1.1 interface range .....    | 1 |

## 第1章 Interface range命令

### 1.1 interface range

#### 命令描述

**interface range** *type slot* / <*port1* - *port2* | *port3*> [<*port1* - *port2* | *port3*>]

#### 参数

| 名称           | 说明      | 取值范围                                        |
|--------------|---------|---------------------------------------------|
| <i>type</i>  | 端口类型    | 所有合理端口类型，机架式交换机主控版上的管理端口除外                  |
| <i>slot</i>  | 槽位号     | 所有合法槽位号                                     |
| <i>port1</i> | 端口号起始值  | 槽位 <i>slot</i> 上所有合法端口号                     |
| <i>port2</i> | 端口号结束值  | 槽位 <i>slot</i> 上所有合法端口号，并且要比 <i>port1</i> 大 |
| <i>port3</i> | 一个单独的端口 | 槽位 <i>slot</i> 上所有合法端口号                     |

#### 缺省

无

#### 使用说明

用于进入 interface range 模式

#### 示例

通过以下命令进入端口配置模式，其中包含 0 槽位 1、2、3、6、8、10、11、12 快速以太网端口：

```
switch_config#interface range 1 - 3 , 6 , 8 , 10 - 12
switch_config_if_range#
```