

端口镜像配置命令

目 录

第 1 章 端口镜像配置命令	1
1.1 端口镜像配置命令	1
1.1.1 mirror	1
1.1.2 show mirror	2

第1章 端口镜像配置命令

1.1 端口镜像配置命令

端口镜像配置命令有：

- mirror
- show mirror

1.1.1 mirror

命令描述

[no] mirror session *session_number* {destination {interface *interface-id* } | source {interface *interface-id* [, | -] [both | rx | tx]}}

配置端口镜像。

参数

参数	参数说明
<i>session_number</i>	端口镜像编号。取值范围为1。
<i>destination</i>	镜像目标端口信息。
<i>source</i>	被镜像端口信息。
<i>both rx tx</i>	要镜像的数据流。Rx表示只镜像输入数据，tx表示镜像输出数据，both表示输入输出数据。

缺省

无

说明

在全局配置模式下配置该命令。

示例

将端口 g0/2 作为端口 g0/1 的输出镜像。

```
Switch(config)# mirror session 1 destination interface g0/2
Switch(config)# mirror session 1 source interface g0/1 tx
```

1.1.2 show mirror

命令描述

show mirror [session *session_number*]

显示端口镜像信息。

参数

参数	参数说明
<i>session_number</i>	端口镜像编号。取值范围为1。

缺省

无

使用说明

使用该命令来显示端口镜像信息。

示例

显示所有的端口镜像信息。

```
Switch# show mirror
Session 1
-----
Source Ports:
RX Only: Fe0/3
TX Only: None
Both: None
Source VLANs:
RX Only: None
TX Only: None
Both: None
```