

端口镜像配置

目 录

第 1 章 端口镜像配置	1
1.1 配置端口镜像任务列表	1
1.2 配置端口镜像任务	1
1.2.1 配置端口镜像	1
1.2.2 显示端口镜像信息	1

第1章 端口镜像配置

1.1 配置端口镜像任务列表

- 配置端口镜像
- 显示端口镜像信息

1.2 配置端口镜像任务

1.2.1 配置端口镜像

为了方便对交换机进行管理，可以通过配置端口镜像，使用交换机某一个端口来对流经一组端口的流量进行观察。

进入特权模式下按下列步骤来配置端口镜像：

命令	目的
configure	进入全局配置模式。
mirror session session_number {destination {interface interface-id} source {interface interface-id [, -] [both rx tx]}}	配置端口镜像。 session-number为端口镜像编号。 destination为镜像目的端口。 source为镜像源端口。 both rx tx为要镜像的数据流。rx表示只镜像输入数据，tx表示镜像输出数据，both表示输入输出数据。
exit	退回到管理模式。
write	保存配置。

1.2.2 显示端口镜像信息

通过 show 命令可以显示端口镜像的配置信息。

命令	目的
show mirror [session session_number]	显示端口镜像信息。session-number为端口镜像编号。