

高级配置命令

目 录

第 1 章 高级配置命令	1
1.1 高级配置命令	1
1.1.1 set-wan-port	1
1.1.2 mirror-ports	2

第1章 高级配置命令

1.1 高级配置命令

高级配置命令包括：

- set-wan-port
- mirror-ports

1.1.1 set-wan-port

该命令用于设定 wan 端口数量。

[no] set-wan-port count

Count 和逻辑端口之间的对应关系：

Count	逻辑端口-物理端口 对应关系				
1	f0/0→TP0	f0/1→TP1、TP2、TP3、TP4			
2	f0/0→TP0	f0/1→TP1	f0/2→TP2、TP3、TP4		
3	f0/0→TP0	f0/1→TP1	f0/2→TP2	f0/3→TP3、TP4	
4	f0/0→TP0	f0/1→TP1	f0/2→TP2	f0/3→TP3	f0/4→TP4

参数

参数	参数说明
Count	wan端口数量，整数，范围（1~4），默认为2。

缺省

无

命令模式

全局配置态。

示例

```
router_config#set-wan-port 4
router_conf_s1/0#no set-wan-port
```

设置 wan 端口为 4 个；

恢复默认配置。

1.1.2 mirror-ports

该命令用于配置端口镜像。

mirror-ports

no mirror-ports

参数

无

缺省

不配置

命令模式

全局配置态

使用说明

配置了该命令，每个逻辑端口所对应的多个物理端口以 hub 模式进行工作，否则以交换模式工作。端口之间的对应关系请参考 set-wan-port 命令。

示例

```
Router_config#mirror-ports
Router_config#no mirror-ports
```

相关命令

set-wan-port