

MAC访问列表配置

目 录

第 1 章 配置MAC访问列表	1
1.1 配置MAC访问列表任务	1
1.1.1 创建MAC访问列表.....	1
1.1.2 配置MAC访问列表条目	1
1.1.3 应用MAC访问列表.....	2

第1章 配置MAC访问列表

1.1 配置MAC访问列表任务

1.1.1 创建MAC访问列表

要想在端口上应用 MAC 访问列表，必须首先创建 MAC 访问列表，当成功创建一个 MAC 访问列表后，就进入 MAC 访问列表配置模式，在该模式下可以配置 MAC 访问列表的条目。

进入特权模式下按下列步骤来添加和删除一个 MAC 访问列表

命令	目的
configure	进入全局配置模式。
[no] mac access-list name	添加/删除一个MAC访问列表。 name为MAC访问列表的名称。

1.1.2 配置MAC访问列表条目

使用 **permit/deny** 命令来配置 MAC 访问列表允许/拒绝的条目，一个 MAC 访问列表可以配置多个允许/拒绝的条目。

一个访问列表中配置的多个条目比较的 **mask** 必须相同，否则配置会失败（具体见下面的例子）。同时同样的条目在一个访问列表中只允许配置一次。

进入 MAC 访问列表配置模式下按下列步骤来配置 MAC 访问列表条目

命令	目的
[no] {deny permit} {any host src-mac-addr} {any host dst-mac-addr}[ethertype]	添加/删除一个MAC访问列表条目，可以重复该命令来添加/删除多个MAC访问列表条目。 any表示匹配任何MAC地址； src-mac-addr为源MAC地址； dst-mac-addr为目的MAC地址； ethertype为匹配的以太网数据包的类型。
exit	退出MAC访问列表配置模式，回到全局配置模式。
exit	退回到管理模式。
write	保存配置。

访问列表配置举例

```
Switch_config#mac acce 1
Switch-config-macl#permit host 1.1.1 any
Switch-config-macl#permit host 2.2.2 any
```

上面的配置都是比较源 mac 地址，所以 mask 相同，配置成功。

```
Switch_config#mac acce 1
Switch-config-macl#permit host 1.1.1 any
Switch-config-macl#permit any host 1.1.2
Switch-config-macl#2003-11-19 18:54:25 rule conflict,all the rule in the acl should match!
```

上面的配置第一条比较源 mac 地址，第二条比较目的 mac 地址，所以 mask 不同，配置失败。

1.1.3 应用MAC访问列表

可以在任何物理端口上应用已经创建的 MAC 访问列表，但是每一个端口只能应用一个 MAC 访问列表，同一个 MAC 访问列表可以被应用到多个端口上。

进入特权模式下按下列步骤来配置 MAC 访问列表。

命令	目的
configure	进入全局配置模式。
Interface g0/1	进入要配置的端口下。
[no] mac access-group name	在端口上应用已经创建的MAC访问列表或者删除已经应用到端口的MAC访问列表： name为mac访问列表的名称。
exit	退回全局配置模式。
exit	退回到管理模式。
write	保存配置。